

Précautions d'usage afin de préserver le mouvement de votre montre :

Il est impératif de positionner les aiguilles sur 6h30 du matin avant de procéder aux réglages.

Les aiguilles doivent toujours être tournées dans le sens horaire.

Les dommages causés par le non-respect de ces consignes ne seront pas couverts par la garantie.

Calibre : JB 43 467

Verre : Hardystal de type minéral renforcé

Cadran :

Compteur à midi : mois

Guichet à 3 heures : date

Compteur à 6 heures : totalisateur 24 heures

Compteur à 9 heures : jour de la semaine

Réglages :

Pour régler le mois : appuyer sur le bouton C jusqu'au mois désiré.

Pour régler le jour de la semaine : appuyer sur le bouton B jusqu'au jour désiré.

Pour régler la date : tirer la couronne (A) sur le premier cran et tourner vers le bas jusqu'à la date souhaitée.

Pour régler l'heure : tirer la couronne (A) complètement et tourner les aiguilles jusqu'à l'heure souhaitée. Repositionner la couronne dans sa position initiale.

Précisions sur les montres automatiques :

Pour conférer une bonne autonomie à votre montre il est nécessaire, une fois les réglages terminés, de la remonter en faisant tourner la couronne (A) enfoncée une trentaine de fois vers le haut. Le rotor visible au dos permettra à votre montre de se recharger grâce aux mouvements du poignet.

Le changement de mois se fait manuellement.

Étanchéité :

Votre montre Légende a une étanchéité de 3 ATM.

Toutes les montres sont testées en atelier mais l'étanchéité peut être affectée par un choc, des vibrations ou le vieillissement des joints. Il est recommandé de procéder à un contrôle d'étanchéité tous les ans.

Précision de marche :

Votre montre automatique a une précision de marche de + ou - 40 secondes par jour.

Les chocs ou les champs magnétiques peuvent altérer la précision de votre montre.



Jost Burgi